

ОКПД2 28.29.43



ЕАС

# АВТОМАТ ПО ПРОДАЖЕ СНЕКОВ FOODBOX LIFT LONG

ПАСПОРТ

УВЕК.695255.FL004 ПС



## **СОДЕРЖАНИЕ**

1 Основные сведения об изделии .....	3
2 Основные технические данные .....	4
3 Комплектность .....	5
4 Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя (поставщика) ....	6
5 Консервация.....	6
6 Свидетельство об упаковывании .....	7
7 Свидетельство о приёмке .....	7
8 Движение изделия при эксплуатации.....	8
9 Ремонт и учёт работы по бюллетеням и указаниям .....	9
9.1 Краткие записи о произведённом ремонте .....	9
9.2 Учёт работы по бюллетеням и указаниям.....	10
10 Заметки по эксплуатации .....	11
10.1 Подготовка изделия к эксплуатации .....	11
10.2 Техническое обслуживание изделия .....	13
10.3 Меры безопасности.....	13
11 Хранение .....	14
12 Транспортирование .....	15
13 Сведения об утилизации.....	15
14 Сведения о цене и условиях приобретения изделия.....	15
ПРИЛОЖЕНИЕ А Порядок установки надстройки .....	16

В связи с постоянной работой по совершенствованию автомата по продаже снегов, повышающей его надежность и улучшающей условия эксплуатации, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем издании.

© ООО “КРАФТ” 2018г.

## **1 Основные сведения об изделии**

1.1 Автомат по продаже снеков FOODBOX LIFT LONG (далее по тексту - автомат) изготовлен на предприятии ООО “КРАФТ”:

Юридический адрес: 199155, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул.Уральская 13, лит.А

Дата изготовления \_\_\_\_\_

Заводской номер изделия \_\_\_\_\_

1.2 Автомат предназначен для продажи снеков (легкой закуски и прохладительных напитков в упаковке).

1.3 Автомат соответствует требованиям:

- ТР ТС 004/2011 “О безопасности низковольтного оборудования;
- ТР ТС 010/2011 “О безопасности машин и оборудования”;
- ТР ТС 020/2011 “Электромагнитная совместимость технических средств”;
- ТУ 28.29.43-007-96844547-2018 (Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.АГ03.В.90004 срок действия с 14.05.2018 по 13.05.2023).

1.4 Автомат изготовлен в климатическом исполнении УХЛ категория размещения 4 по ГОСТ 15150-69, предназначен для эксплуатации в помещениях при температуре окружающего воздуха от 5 до 35 °C и относительной влажности воздуха до 80% при температуре 25 °C, атмосферном давлении от 84,0 до 106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.).

1.5 Код ОКПД2 - 28.29.43.

## **2 Основные технические данные**

2.1 Основные технические данные автомата приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметра	Значение
Габаритные размеры (В x Ш x Г), мм - без надстройки - с надстройкой	1850 x 1315 x 845, не более 2250 x 1315 x 845, не более
Масса, кг - без надстройки - с надстройкой	400, не более 420, не более
Масса надстройки, кг	20, не более
Габаритные размеры надстройки (В x Ш x Г), мм	400 x 1275 x 100
Максимальная потребляемая мощность, Вт	700, не более
Напряжение сети, В	$\sim 220 \pm 10\%$
Частота, Гц	50

2.2 Время готовности автомата к работе - не более 5 минут.

2.3 Автомат должен обеспечивать непрерывную работу при сохранении технических характеристик с перерывами на регламентные работы.

2.4 Автомат по способу защиты от поражения электрическим током соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

2.5 Конструкция автомата обеспечивает защиту от проникновения твердых предметов и воды по коду IP30 ГОСТ 14254-96 в местах, находящихся под электрическим током. В остальных случаях степень защиты - IP20.

2.6 Автомат опционально может быть снабжен холодильной установкой с дополнительным оборудованием (воздуховод, тангенциальный вентилятор или без него):

- без холодильной установки;
- холодильная установка стандартная хладагент R134a;
- холодильная установка повышенной мощности хладагент R134a;
- холодильная установка повышенной мощности хладагент R290;
- воздуховод;
- тангенциальный вентилятор.

2.7 В зависимости от требуемого температурного режима хранения товаров выбирается тип холодильной установки и определяется необходимость установки дополнительного оборудования. Более подробную информацию можно найти в Руководстве по эксплуатации автомата на официальном сайте производителя в разделе "Документация и ПО" (<http://www.unicum.ru>).

2.8 В зависимости от модификации автомат может укомплектовываться дисплейным табло. В случае установки дисплейного табло, в автомате устанавливается устройство, проигрывающее видеоконтент с переносного flash-носителя.

2.9 В зависимости от модификации автомат может укомплектовываться следующими устройствами приема оплаты:

- монетоприёмником;
- купюроприёмником;
- системой безналичной оплаты.

2.10 В зависимости от модификации автомат может укомплектовываться системой онлайн-мониторинга.

2.11 В автомате для более бережливой выдачи товара используется лифт.

### 3 Комплектность

3.1 Комплект поставки автомата представлен в таблице 2.

Таблица 2

Обозначение	Наименование	Кол-во	Заводской номер
УВЕК.695255.FL004	Автомат по продаже снеков FOODBOX LIFT LONG  <u>Комплект</u> <u>принадлежностей:</u> Комплект надстройки <sup>1)</sup>	1	
	<u>Эксплуатационная</u> <u>документация:</u> Паспорт Руководство по эксплуатации <sup>2)</sup>	1	
УВЕК.695255.FL004 ПС		1	

<sup>1)</sup> Поставляется согласно модификации автомата.

<sup>2)</sup> Документы доступны в электронном виде на сайте [www.unicum.ru](http://www.unicum.ru)

## **4 Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя (поставщика)**

4.1 Ресурс изделия до первого капитального ремонта - не менее 8000 часов в течение срока службы 8 лет, в том числе срок хранения - 1 год со дня изготовления в упаковке изготовителя, в закрытом помещении.

4.2 Межремонтный ресурс - 8000 часов при капитальном ремонте в течение срока службы 8 лет.

Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

4.3 Гарантии изготовителя (поставщика) - 12 месяцев со дня продажи.

## **5 Консервация**

5.1 Автомат консервации не подлежит.

## **6 Свидетельство об упаковывании**

6.1 Автомат по продаже снеков FOODBOX LIFT LONG ТУ 28.29.43-007-96844547-2018 заводской номер \_\_\_\_\_

Упакован на предприятии ООО “КРАФТ” согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

---

должность

---

личная подпись

---

расшифровка подписи

---

год, месяц, число

## **7 Свидетельство о приёмке**

7.1 Автомат по продаже снеков FOODBOX LIFT LONG ТУ ТУ 28.29.43-007-96844547-2018 заводской номер \_\_\_\_\_  
изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП

---

личная подпись

---

расшифровка подписи

---

год, месяц, число

## **8 Движение изделия при эксплуатации**

8.1 Движение автомата при эксплуатации (установка, снятие) указывается в таблице 3.

Таблица 3

Дата установки	Где установлено	Дата снятия	Наработка		Причина снятия	Подпись лица, проводившего установку (снятие)
			с начала эксплуатации	после последнего ремонта		

## **9 Ремонт и учёт работы по бюллетеням и указаниям**

### **9.1 Краткие записи о произведённом ремонте**

9.1.1 Информация о ремонте автомата заводской номер

заносится в таблицу 4.

Таблица 4

Дата установки	Наработка с начала эксплуатации	Наработка после последнего ремонта	Причина поступления в ремонт	Сведения о произведенном ремонте	Наименование ремонтного предприятия, должность, фамилия и подпись, выполнившего ремонт

## **9.2 Учёт работы по бюллетеням и указаниям**

Таблица 5

Номер бюллетеня (указания)	Краткое содержание работы	Установленный срок выполнения	Дата выполнения	Должность, фамилия, подпись
				выполнившего работу
				проверившего работу

## **10 Заметки по эксплуатации**

### **10.1 Подготовка изделия к эксплуатации**

10.1.1 Перед установкой автомата необходимо:

- Произвести внешний осмотр состояния транспортной упаковки;
- Убедиться, что автомат находится в вертикальном положении на собственном основании;
- Снять транспортную упаковку;
- Удалить материал, используемый для защиты компонентов автомата во время транспортировки.

При обнаружении каких-либо внешних повреждений составных частей автомата, необходимо сообщить о них поставщику.

10.1.2 После перевозки автомата на длительное расстояние, в течение которой он подвергался действию повышенной вибрации, толчков или ударов - необходимо проверить состояние контактных соединений между элементами и функциональными узлами, а также крепление самих элементов и функциональных узлов. При необходимости обратиться в сервисную службу для устранения выявленных дефектов.

10.1.3 После хранения автомата в холодном помещении или перевозки в зимних условиях, его можно будет включать в сеть не ранее, чем через 5 часов пребывания в помещении при комнатной температуре в упакованном виде.

Перед включением необходимо убедиться в отсутствии конденсата на внутренних элементах автомата и, в особенности, на видеомониторе.

10.1.4 Автомат должен быть установлен в помещении с искусственно регулируемыми климатическими условиями, в отсутствии атмосферных осадков, ветра, песка и пыли наружного воздуха.

10.1.5 Автомат может располагаться в удобном для пользователя месте с учетом следующих ограничений:

- На расстоянии не менее 2 м от радиаторов отопления;
- Для исключения повреждения автоматов при открытии дверей расстояние между ним и соседними предметами должно быть не менее 0,8 м. Расстояние от задней стенки до других предметов должно быть не менее 0,04 м;
- Для обеспечения нормального функционирования автомата и предотвращения его перегрева запрещается закрывать вентиляционные отверстия, расположенные на корпусе автомата;
- Во избежание сбоев в работе и выходе из строя автомата запрещается устанавливать его на ковровых и других электростатических покрытиях;

- Розетка подключения сетевой вилки автомата должна находиться в доступном месте для быстрого отключения автомата от сети;
- Необходимо исключить попадание прямого света на экран монитора автомата, чтобы не ухудшалась контрастность и яркость изображения.

10.1.6 Перед включением автомата необходимо:

- Убедиться, что параметры электросети, соответствуют параметрам, указанным на заводской табличке автомата, расположенной на задней стенке шкафа автомата;

- Проверить наличие заземляющего контакта в сетевой розетке;

10.1.7 Для включения автомата необходимо:

- Подключить разъем гнезда сетевого шнура к разъему, расположенному на задней стенке шкафа автомата;

- Подключить разъем вилку сетевого шнура автомата к розетке сети электропитания;

- Открыть дверь отсека управления и установить переключатель **СЕТЬ** на блоке питания в положение **ВКЛ**;

- Закрыть дверь отсека управления.

**ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВКЛЮЧАТЬ ОДНИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ОТ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЭЛЕКТРОПУЛЬТА ОДНОВРЕМЕННО НЕСКОЛЬКО АВТОМАТОВ - ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВЫХОДУ ИХ ИЗ СТРОЯ!**

10.1.8 По окончании работы выключить автомат, для чего:

- Открыть дверь отсека управления;
- Установить на блоке питания переключатель **СЕТЬ** в положение **ОТКЛ**;
- Закрыть дверь отсека управления;
- Отсоединить шнур питания от сетевой розетки и разъема на задней стенке шкафа автомата.

## **10.2 Техническое обслуживание изделия**

10.2.1 Двери автомата должны быть постоянно закрыты на замок, ключи должны находиться у ответственных лиц, ознакомленных с требованиями техники безопасности при обращении с автоматом.

10.2.2 В процессе эксплуатации ежеквартально или по мере необходимости должно проводится техническое обслуживание автомата:

- Очистка шкафа и витрины автомата от пыли и грязи;
- Удаление грязи с экрана монитора.

## **10.3 Меры безопасности**

10.3.1 Техническое обслуживание и ремонт автомата должны проводиться специально подготовленным персоналом, имеющим допуск к электроустановкам данного типа в соответствии с "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей" (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 г. №6).

10.3.2 Категорически запрещается подключать автомат к электросети, не имеющей защитного заземления.

10.3.3 Запрещается эксплуатация незакрепленного и(или) неисправного автомата.

10.3.4 Запрещается производить замену вставок плавких предохранителей при включенном автомате и использовать для замены нестандартные вставки плавких предохранителей.

10.3.5 Профилактические и ремонтные работы с автоматом разрешается проводить только после отключения автомата от электросети.

10.3.6 Необходимо предохранять экран монитора автомата от механических повреждений.

10.3.7 В случае возгорания автомата, необходимо срочно обесточить автомат, для чего:

- Установить на распределительном щите выключатель **СЕТЬ** в положение **ОТКЛ**;
- Отсоединить сетевой шнур автомата от розетки;
- Погасить пламя, путем накрытия автомата плотной тканью или с помощью углекислотного огнетушителя.

## **11 Хранение**

11.1 Автоматы должны храниться в упаковке изготовителя на стеллажах в вертикальном положении.

11.2 Запрещается штабелирование автоматов!

11.3 Расстояние от упакованного автомата до стен и пола хранилища должно быть не менее 0,1 м.

11.4 Расстояние от упакованного автомата до любого отопительного устройства хранилища должно быть не менее 0,5 м.

11.5 Условия хранения упакованного автомата в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 1(Л) по ГОСТ 15150-69:

- Температура воздуха.....от 5 до 40 °C;
- Относительная влажность Воздуха.....до 80% при 25 °C.

11.6 Воздух помещений для хранения не должен содержать пыли, паров кислот и щелочей, газов, вызывающих коррозию.

11.7 Сведения о хранении автомата заносятся в таблицу 6.

Таблица 6

Дата		Условия хранения	Вид хранения	Примечание
приемки на хранение	снятия с хранения			

## **12 Транспортирование**

12.1 Условия транспортирования автоматов в части воздействия климатических факторов должны соответствовать 4(Ж2) группе условий хранения по ГОСТ 15150-69, при этом:

- Температура воздуха.....от минус 35 до 50  $^{\circ}\text{C}$ ;
- Относительная влажность воздуха.....до 85% при 25  $^{\circ}\text{C}$ .

12.2 Для обеспечения сохранности изделия при транспортировании, в части воздействия механических факторов для условия (Ж) по ГОСТ 23216-78, изделие в упаковке должно быть размещено в транспортной таре, обеспечивающей сохранность изделия и невредимость упаковки.

12.3 Штабелирование автоматов не допустимо.

## **13 Сведения об утилизации**

13.1 Решение о прекращении эксплуатации и утилизации автомата принимает потребитель с учетом установленного срока службы.

13.2 Утилизация изделия должна производиться в соответствии с требованиями действующих законов страны, на территории которой находится автомат, в целях предотвращения любого возможного негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека.

13.3 Материалы, примененные при изготовлении автомата, комплектующих изделий не содержат вредных и опасных для здоровья людей веществ, в количествах превышающих допустимые по нормам РФ и ЕС.

## **14 Сведения о цене и условиях приобретения изделия**

14.1 Цена изделия договорная.

## ПРИЛОЖЕНИЕ А

### Порядок установки надстройки

1 В зависимости от модификации автомат может укомплектовываться надстройкой в виде светового табло.

2 Перед установкой надстройки необходимо:

- Произвести внешний осмотр состояния транспортной упаковки надстройки;
- Снять транспортную упаковку;
- Удалить материал, используемый для защиты компонентов надстройки во время транспортировки.

При обнаружении каких-либо внешних повреждений надстройки необходимо сообщить о них поставщику.

3 Перед установкой одной из опор настройки необходимо извлечь жгут. При обнаружении каких-либо внешних повреждений жгута необходимо сообщить о них поставщику.

4 Выключить автомат, затем открыть отсек управления автомата и через отверстие в крышке корпуса автомата пропустить жгут от настройки.

5 Механическое закрепление надстройки на корпусе автомата необходимо производить с помощью 8-ми болтов DIN7985 M4x12, 8-ми шайб подкладных M4 DIN125 и 8-ми шайб стопорных M4 DIN6798 (из комплекта надстройки).

6 Для обеспечения электрического соединения светового табло необходимо:

- Установить надстройку с помощью болтов, шайб подкладных и шайб стопорных, при установке провести жгут надстройки в отсек управления через отверстие в крышке автомата;

- Подключить соединитель жгута питания.

7 Закрыть отсек управления автомата.







